



Let op!

- Tussen het aquarium en het betonplex zit 5 mm isolatieschuim!
- De biologen staan op 6 cm isolatieschuim!
- Als u een andere aquarium maten wilt gebruiken dan moet u de aluminium liggers 1 cm langer maken dan de lengte en diepte van het aquarium buitenmaten.
- De verticale aluminium staanders moeten minimaal 20 cm hoger zijn dan de aquarium of biolooghoogte.
- Voor groter vissen zoals discusvissen is 30 cm de aanbevolen werkhoogte..