

* Door de slang van de opvoerpomp te verplaatsen kan je het water in het voorraadvat beluchten of het aquarium vullen met het beluchte water.
* De aquariumverwarming in het voorraadvat houdt het beluchte water op temperatuur.

Water beluchten		
DiscusZolder.nl	30-04-2020	* De illustratie is niet op schaal!
	versie D	www.discuszolder.nl hello@discuszolder.nl

** De gebruikte materialen en maten zijn louter ter illustratie, u kunt deze naar behoefte aanpassen!*